

PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE NOVOTRON 502 (302) – 2 kanálový

Programování ovladače k pohonu NovoPort®

1. Odklopte bílou krytku na ovládací jednotce – objeví se displej se svítící tečkou a tři tlačítka – viz obr.1
2. Oválné tlačítko krátce stiskněte - objeví se číslice 1 s tečkou - viz obr.2
3. Jedno z tlačítek na ovladači stlačte a přidržte po dobu 2 sec – tečka za číslicí 1 se rozbliká, ovladač načte kód - viz obr.3
4. Poté je zapotřebí vrátit na displej číslici 0 - stlačte krátce oválné tlačítko - na displeji se objeví číslice 2 – viz obr.4; pak znovu stlačte, objeví se číslice 1 a pak znovu stlačte, objeví se 0 – viz obr. 6 – proces je uložen a ukončen

Programování ovladače k řízení osvětlení

1. Odklopte bílou krytku na ovládací jednotce – objeví se displej se svítící tečkou a tři tlačítka – viz obr.1
2. Oválné tlačítko 2x krátce stiskněte - objeví se číslice 2 s tečkou - viz obr.4
3. Druhé z tlačítek na ovladači stlačte a přidržte po dobu 2 sec – tečka za číslicí 2 se rozbliká, ovladač načte kód pro řízení osvětlení v garáži - viz obr.5
4. Poté je zapotřebí vrátit na displej číslici 0 - stlačte krátce oválné tlačítko - na displeji se objeví číslice 1 a pak znovu stlačte, objeví se 0 – viz obr. 6 – proces je uložen a ukončen

Přeprogramování na nový plovoucí kód (v případě odcizení jednoho z ovladačů)

1. Odklopte bílou krytku na ovládací jednotce
2. Vytáhněte zástrčku kabelu pohonu ze sítě
3. Stlačte a podržte šedé oválné tlačítko pod bílým krytem ovládací jednotky; současně vložte zástrčku kabelu pohonu zpátky do sítě; cca po 5 sec tlačítko pusťte; všechny dosud uložené kódy jsou vymazány
4. Proveďte nové naprogramování ovladačů (viz výše)

Poruchy funkce ovladače

1. Otevřete kryt ovladače a zkontrolujte baterii
2. Zkontrolujte pozici a vyrovnaní přijímací antény na ovládací jednotce